

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. ООО «Яга Дизайн» предоставляет следующие гарантийные сроки на компоненты конвектора:
- Теплообменник Low-H₂O 30 лет;
 - Электрические части 2 года;
 - Другие комплектующие 10 лет;
- 5.2. В течение гарантийного срока представляющая производителя торговая организация (ООО «Яга Дизайн») обязуется ремонтировать и обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение гарантийного срока со дня продажи его торгующей организацией за исключением дефектов, возникших по вине потребителя, и при нарушении правил установки и эксплуатации. При выходе прибора из строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу компании и согласовать с ней свои действия (демонтаж прибора и т.п.).
- 5.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, гарантийного талона с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.
- 5.4. На комплектующие и составные части изделия, замененные продавцом (уполномоченным сервисным центром) при его ремонте, устанавливается гарантийный срок равный оставшейся части гарантийного срока на данное изделие. При этом на само изделие продолжается прежний гарантийный срок.

Гарантийный талон к накладной № _____ от «____» _____. _____. г.
В накладной приборы Jaga определяются согласно уникальному коду (п. 3.4. Паспорта)

Приборы устанавливаются по адресу: _____

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией прибора можно проконсультироваться с сервисной службой компании по тел. (383) 2-01-02-03

Дата продажи

Продавец

Штамп магазина

С паспортом и гарантийными обязательствами ознакомлен _____

(383) 2-01-02-03

ПАСПОРТ Медно-алюминиевый прибор отопления **MINI CANAL DBE**

Производитель **Jaga**, Бельгия
(Юр. адрес: Jaga N.V. Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek)

Представитель производителя ООО «Яга Дизайн»
(Юр. адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев 18/2, оф.305)

1. Назначение

Конвекторы Jaga Mini Canal DBE – современные экономичные отопительные приборы, предназначенные для монтажа в пол, с великолепным дизайном, использующие небольшое количество теплоносителя и отвечающие европейским и российским стандартам. Конвекторы предназначены для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков и т.д.

Оснащение приборов интеллектуальной системой DBE существенно повышает тепловую мощность прибора и позволяет конвертировать уже существующие радиаторы для более низкотемпературных систем.

2. Комплектация


2.1. Теплообменник.....	1 шт.
2.2. Кожух.....	1 шт.
2.3. Заглушка 1/2”.....	1 шт.
2.4. Клапан воздушный ручной 1/8”.....	1 шт.
2.5. Крепежный набор.....	1 шт.
2.6. Решетка.....	1 шт.
2.7. Рамка под решетку.....	1 шт.
2.8. Блок питания, 12В, 24Вт (адаптер).....	1 шт.
2.9. Плата управления системой DBE.....	1 шт.
2.10. Соединительные кабели.....	1 комплект.
2.11. Инструкция по монтажу	1 шт.

3. Технические данные

3.1. Конвектор состоит из медно-алюминиевого теплообменника, кронштейнов, навесных декоративных панелей и компонентов системы DBE. Теплообменник изготовленный по технологии Low H₂O, состоит из круглых бесшовных труб диаметром 15 мм, толщиной 0,4 мм, изготовленных из чистой красной меди и оребренных пластинами из чистого алюминия. Пластины оребрения расположены с шагом 5,5 мм, имеют толщину 0,2 мм и вертикальную синусоидальную профилировку с периодом 5,0 мм. Латунные коллекторы имеют

присоединительные отверстия с внутренней резьбой G1/2" и межцентровым расстоянием 50 мм. В комплект входит клапан для выпуска воздуха G1/8" и заглушка G1/2". Короб изготовлен из электролитически оцинкованной стали, толщиной 1 мм и покрыт антрацитово-серым лаком, устойчивым к УФ-излучению. В коробе предусмотрены отверстия для подключения к трубопроводу, которые закрыты черными пластиковыми заглушками. Рамка изготавливается из анодированного алюминия и может быть L-образной или Z-образной. Решетка может быть алюминиевой, деревянной и из нержавеющей стали; жесткой или сворачивающейся.


3.2. Части



блок DBE (от 1 до 6 штук), блок питания, плата управления системой DBE, панель управления и соединительные кабели. Один блок DBE состоит из 2-х или 3-х осевых вентиляторов, закрепляемых на теплообменнике. Количество блоков DBE зависит от длины теплообменника. Блок питания (адаптер) с имеет выходное напряжение 12В и выходную мощность 25Вт. Плата управления системой DBE изменяет режим работы системы в зависимости от температуры теплоносителя в конвекторе и температуры внутреннего воздуха. Соединительные кабели предназначены для соединения блоков DBE друг с другом и платой управления системой DBE.

Электронная система с датчиком температуры воды прикрепленным к медной трубке теплообменника включает вентиляторы, когда температура воды достигает значения + 28 ° С. Скорость вращения вентиляторов можно регулировать путем нажатия на соответствующие кнопки на плате управления. Уровень шума одного блока в режиме, установленном на заводе-изготовителе не превышает 27 дБА.

Размеры



3.3. Производство фирмы Jaga имеет европейский сертификат ISO-9001:2008. Приборы Jaga с установленной системой DBE соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза

3.4. Код модели: с L-образной рамкой MDCL. _____ . ____ / _____
высота длина тип цвет DBE
с Z-образной рамкой MDCZ. _____ . ____ / _____
высота длина тип цвет DBE

Основные технические характеристики всех моделей Mini Canal DBE:

Рабочее давление..... 16 атм;

Опрессовочное давление..... 25 атм;

Максимальная температура теплоносителя..... 110°C;

3.5. Тепловая мощность конкретных моделей медно-алюминиевых приборов отопления определяется по каталогу оборудования Jaga.

3.6. При температуре теплоносителя 90°C максимальная температура поверхности кожуха не превышает 43°C, что исключает ожоги при контакте.

4. Монтаж и эксплуатация прибора

4.1. Монтаж и эксплуатация должна производится специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к данному виду деятельности, согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб» и инструкциям по монтажу, поставляемым заводом-изготовителем. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного оборудования с составлением акта.

- 4.2. На входе/выходе прибора устанавливается запорно-регулирующая арматура.
- 4.3. После подключения арматуры монтируется кожух.
- 4.4. При наличии терморегуляции к терморегулирующему клапану через отверстие в боковой панели присоединяется термостатическая головка, а отверстие в противоположной боковой панели закрывается входящей в комплект поставки крышкой.
- 4.5. Терморегулирующие клапаны с установленной термостатической головкой не могут выполнять функции запорной арматуры. При использовании клапанов Jaga для блокировки потока на подаче следует снять термостатическую головку и пользоваться либо ручкой-колпачком прилагаемой к вентилю, либо насадкой ручного управления Jaga арт. 5090.1101.
- 4.6. Запрещается использовать терморегулирующие клапаны без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.
- 4.8. Подробные рекомендуемые схемы подключения описаны в каталоге-прайсе продукции Jaga, а также в разработанном компанией «ТермоРос» альбоме «ATP JAGA FAR».
- 4.9. В отопительной системе должен применяться теплоноситель, отвечающий требованиям СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб». Во избежание коррозии, рекомендуется поддерживать значение pH = 6,5-9,0, соотношение HCO₃/SO₄ >1, содержание хлора - не более 30 мг/л, содержание твёрдых веществ <7 мг/л. Во избежание истирания медных труб не допускается наличие в воде примесей, оказывающих абразивное воздействие на трубы (песка и т. п.).
- 4.10. В связи с часто происходящим завоздушиванием отопительных систем следует регулярно проверять наличие воздуха в приборе с помощью воздухоотводного клапана, и выпускать воздух, открывая клапан до истечения из него теплоносителя сплошной струйкой.
- 4.11. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.
- 4.12. Отопительный прибор до монтажа должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении и быть защищен от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.
- 4.13. Приборы Jaga могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать требованиям соответствующих технических условий.
- 4.14. При установке отопительного прибора во влажном помещении, наличие паров агрессивных веществ, таких как пары хлора, морской воды и прочих, может стать причиной преждевременного выхода отопительного прибора из строя.
- 4.15. Наличие сульфита натрия в теплоносителе системы отопления может стать причиной развития коррозии медных труб теплообменника.
- 4.16. Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт