



EMS plus



0010010151-001

Инструкция по монтажу для специалистов **RC200**

EAC

Внимательно прочитать перед монтажом и техническим обслуживанием.

1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:



ОПАСНО:

ОПАСНО означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



осторожно:

ОСТОРОЖНО означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

УВЕДОМЛЕНИЕ означает, что возможно повреждение оборудования.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведённым здесь знаком информации.

1.2 Общие указания по технике безопасности

\land Указания для целевой группы

Эта инструкция предназначена для специалистов по монтажу водопроводного, отопительного оборудования и электротехники. Выполняйте указания, содержащиеся во всех инструкциях. Несоблюдение инструкций может привести к имущественному ущербу или травмам людей вплоть до угрозы для жизни.

- Перед монтажом прочитайте инструкции по монтажу котла, регулятора отопления и др.
- Соблюдайте предупреждения и выполняйте указания по безопасности.
- Соблюдайте национальные и региональные предписания, технические нормы и правила.

▲ Применение по назначению

 Это изделие предназначено только для регулирования отопительных систем.

Любое другое использование считается применением не по назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.

▲ Работы с электрикой

Работы с электрикой разрешается выполнять только специалистам по электромонтажу.

- Перед работами с электрикой:
 - Отключите сетевое напряжение на всех фазах и обеспечьте защиту от случайного включения.
 - Проверьте отсутствие напряжения.
- Категорически запрещается подавать на этот прибор сетевое напряжение.
- Пользуйтесь электрическими схемами других частей установки.



Buderus

2 Информация об изделии

RC200 представляет собой пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры для регулирования отопления по наружной и комнатной температурам.

Информация об энергетической эффективности (Директива по энергопотреблению, ErP) приведена в инструкции по эксплуатации.

2.1 Описание оборудования

Пульт управления предназначен для регулирования отопительного контура со смесителем или без смесителя, контура загрузки бака для приготовления горячей воды непосредственно на теплогенераторе и приготовления горячей воды от солнечного коллектора.

2.1.1 Возможности применения в различных отопительных системах

Пульт управления не пригоден для подключения бакаводонагревателя за гидравлической стрелкой.

Пульт управления может применяться тремя различными способами.

Отопительные системы с RC200

RC200 работает как регулятор отопительной системы с одним отопительным контуром со смесителем или без него и с приготовлением горячей воды. Приготовление горячей воды может также поддерживаться солнечным коллектором. Пульт управления устанавливается в подходящем жилом помещении.



Рис. 1 Пример отопительной системы с одним отопительным контуром НК 1 и RC200 как регулятор (коттедж на одну семью)

Отопительная система с RC200 как дистанционным управлением для RC300

RC200 работает как дистанционное управление в системах с пультом управления высшего уровня RC300. При этом пульт управления RC300 устанавливается в жилом помещении и напрямую регулирует присвоенные ему отопительные контуры (например, HK 1 и 2).

- Основные настройки всей отопительной системы, например, её конфигурация или приготовление горячей воды, выполняются на пульте управления высшего уровня. Эти настройки действуют также для RC200.
- Пульт RC200 в качестве дистанционного управления полностью регулирует присвоенный ему отопительный контур (например, HK 3) относительно комнатной температуры, программы отопления, программы отпуска и разового нагрева горячей воды.



Рис. 2 Пример отопительной системы с тремя отопительными контурами и RC200 в качестве дистанционного управления (коттедж на одну семью с пристройкой для квартиранта или с мастерской)

Отопительные системы с несколькими пультами RC200

Каждый пульт RC200 автономно регулирует свой отопительный контур и программируется как регулятор.

Централизованные настройки выполняются на RC200 на первом отопительном контуре. К ним относится параметризация приготовления горячей воды и гидравлической стрелки, а также солнечного коллектора при его наличии. На пультах RC200 отопительных контуров 2 ... 4 можно установить режим приготовления горячей воды. Теплогенератор выбирает максимальное значение из полученных заданных величин. Кроме того, можно запустить разовый нагрев горячей воды и программу "Отпуск".

Также при регулировании по зонам управление отопительной системой осуществляется сочетанием пультов RC200 и при необходимости RC100.

Buderus



Рис. 3 Пример отопительной системы с тремя отопительными контурами с пультом RC200 как регулятором на каждом контуре (многоквартирный дом)

Комплект поставки

Рис. 4 Комплект поставки

[1] Пульт управления

2.2

- [2] Монтажный комплект
- [3] Техническая документация

2.3 Технические характеристики



Рис. 5 Размеры, мм

| Номинальное напряжение | 8 16 B = |
|------------------------|-----------------------------|
| Номинальный ток | 5 23 мА |
| Разъём шины | EMS plus (2-проводная шина) |
| Диапазон регулирования | 530°C |
| Допустимая температура | 0°C 50°C |
| окружающей среды | |
| Резерв времени | ≥ 4 ч |
| Класс защиты | ≡ |
| Степень защиты | IP20 |

Таб. 1 Технические характеристики

2.4 Характеристики датчиков температуры

| °C | Ω | °C | Ω | °C | Ω | °C | Ω |
|----|-------|----|------|----|------|-----|------|
| 20 | 12488 | 40 | 5331 | 60 | 2490 | 80 | 1256 |
| 25 | 10001 | 45 | 4372 | 65 | 2084 | 85 | 1070 |
| 30 | 8060 | 50 | 3605 | 70 | 1753 | 90 | 915 |
| 35 | 6536 | 55 | 2989 | 75 | 1480 | 100 | 677 |

 Таб. 2
 Сопротивления датчиков температуры

 подающей линии и горячей воды

2.5 Действие технической документации

Все другие сведения в технической документации на теплогенераторы, регуляторы отопления и шину действуют также для этого пульта.

2.6 Дополнительное оборудование

Точные сведения о дополнительном оборудовании приведены в каталоге.

Модули и пульты системы управления EMS plus:

- Пульт управления RC300/RC310 для отопительных систем максимум с 4 отопительными контурами
- Датчик наружной температуры для регулирования по наружной температуре
- ММ100: модуль для одного контура со смесителем (при наличии обогрева пола работает только с одним контуром со смесителем и с дополнительным реле контроля температуры). Приготовление горячей воды через ММ100.
- SM100: модуль для приготовления горячей воды от солнечного коллектора.
- MZ100: модуль зон для различных зон отопления/ температур в общем отопительном контуре.
- Функциональные модули EMS, например, ASM10, DM10 и EM10

Со следующими приборами сочетание невозможно:

- RC10, RC20, RC20 RF, RC25, RC 35
- MM10, WM10, SM10, MCM10

3 Монтаж



угроза для жизни из-за удара электрическим током!

 Перед монтажом этого прибора:
 Отключите подачу напряжения к теплогенератору и ко всем участникам шины на всех фазах.

3.1 Место установки



Этот пульт управления можно устанавливать только на стене.

Не монтировать в теплогенератор или во влажных помещениях.



Рис. 6 Место установки пульта в контрольном помещении





Рис. 7 Монтаж цоколя

3.3 Электрический монтаж

Электропитание подаётся на пульт управления через провод шины. Полярность жил может быть любой.



Если превышена максимальная общая длина шинных соединений между всеми участниками шины, или шинная система имеет кольцевую структуру, то пуск отопительной системы в эксплуатацию невозможен.

Максимальная общая длина шинных соединений:

- 100 м с проводом сечением 0,50 мм²
- 300 м с проводом сечением 1.50 мм².

- Если имеются несколько участников шины, то выдерживайте минимальное расстояние между ними 100 мм.
- Если имеются несколько участников шины, то подключайте их на выбор последовательно или звездой.
- Для предотвращения индуктивных влияний: все низковольтные провода следует прокладывать отдельно от проводов с сетевым напряжением (минимальное расстояние 100 мм).
- При внешних индуктивных влияниях (например, от фотогальванических установок) используйте экранированную проводку (например, LiYCY) и заземляйте экран с одной стороны. Не подсоединяйте экран к клемме защитного провода на модуле. Подсоедините экран к заземлению дома, например, к свободной клемме защитного провода или к водопроводной трубе.



Выполните соединение шины с теплогенератором.

Рис. 8 Подключение пульта управления к теплогенератору

Обозначение клемм: 1) Теплогенераторы с шиной EMS plus: BUS Теплогенераторы 2-проводной шиной: ВВ

Датчик наружной температуры (дополнительная комплектация) подключается к теплогенератору.

Пользуйтесь инструкциями на теплогенератор.

Для удлинения провода датчика используйте провод следующего сечения:

- до 20 м 0,75 мм² ...1,50 мм²
- от 20 до 100 м сечение 1,50 мм².

3.4 Установка и снятие пульта управления

Установка пульта управления

- 1. Наденьте пульт управления сверху.
- 2. Защёлкните пульт управления внизу.



Рис. 9 Установка пульта управления

Снятие пульта управления

- 1. Нажмите кнопку на нижней стороне цоколя.
- 2. Потяните пульт внизу вперёд.
- 3. Снимите пуль управления вверх.



Рис. 10 Снятие пульта управления

4 Пуско-наладочные работы

- Выполните электрические соединения и после этого включите установку.
- Пользуйтесь инструкциями по эксплуатации всех приборов и компонентов системы.
- Подключайте электропитание только после того, как все модули закодированы.
- Отрегулируйте теплогенератор на максимальную требуемую температуру подающей линии и включите автоматический режим.
- Включите отопительную систему.

4.1 Основные настройки

После подачи электропитания на дисплее появляется выбор языка.

- Выполните настройки поворотом и нажатием ручки регулятора.
- Установите язык.



Показание на дисплее меняется на установку даты. 1)

Установите дату.



Показание на дисплее меняется на установку времени. 1), 2)

Установите время.



- При определённых обстоятельствах пульт управления автоматически получает текущую дату и время через систему шины.
- Пульт управления поставляется с активированным переключением на летнее/зимнее время со смещением времени на 1 час от среднеевропейского времени
 - (→ инструкция по эксплуатации, Летнее время)

Buderus

Пуско-наладочные работы

Показание на дисплее меняется на установку применения.

- Установите применение как регулятора или как
- дистанционного управления.



4.2 Настройки для применения как регулятора

Показание на дисплее меняется на присвоение отопительного контура.

• Подтверждение изменённого значения.

-или-

 Если в системе установлено несколько пультов RC200: присвойте один из отопительных контуров со 2 по 4.



Дисплей переключается на автоматическую конфигурацию.

Выберите ДА, чтобы запустить автоматическую конфигурацию для распознавания подключенных модулей и датчиков температуры. Во время автоматической конфигурации на дисплее мигает Автом. конфиг



Чтобы прервать автоматическую конфигурацию:

- Нажмите кнопку "Назад".
- Выберите HET, чтобы прервать автоматическую конфигурацию.



После автоматической конфигурации дисплей переходит к конфигурации системы. В конфигурации системы имеется больше параметров, чем показано в инструкции. Какие параметры доступны, зависит от системы. Только у теплогенераторов с EMS plus первый пункт меню конфигурации системы - это конфигурация HK1.



У теплогенераторов с 2-проводной шиной первым пунктом появляется настройка горячей воды. Этот пункт меню также доступен у теплогенераторов с EMS plus plus, но является здесь вторым.



- Нажмите на ручку регулятора, когда мигает индикация.
- При необходимости измените значение.
- Перейдите к следующему параметру.

-или-

 Нажмите кнопку "Назад", чтобы перейти к предыдущему параметру.

После конфигурации происходит запуск отопительной системы.

Выберите ДА.

Если не распознан модуль солнечного коллектора, то конфигурация завершена. Дата установки RC200 сохраняется автоматически.



Если модуль солнечного коллектора распознан, то происходит переход к конфигурации солнечного коллектора.

 Проверьте все параметры солнечного коллектора и при необходимости измените их в сервисном меню.

После конфигурации происходит запуск системы солнечного коллектора.

 Заполните систему солнечного коллектора и удалите воздух из неё, чтобы насосы не работали всухую.

4



Включите солнечную установку.
 На дисплее мигает СК заполнен?



 Когда система солнечного коллектора правильно заполнена, и из неё удалён воздух, то нажмите на ручку регулятора.

На дисплее появляется показание температуры в помещении.

 Если система солнечного коллектора незаполнена, то нажмите кнопку "Назад".
 Солнечный коллектор не запускается и его можно заполнить. Затем можно продолжить конфигурацию.

Теперь пульт RC200 сконфигурирован как регулятор. Система отопления, а также приготовление горячей воды и солнечный коллектор (если имеются) работают. После конфигурации будут ещё показаны пункты меню, важные для сконфигурированной системы.

4.3 Настройки для применения как дистанционного управления

• Присвойте отопительный контур.



После присвоения отопительного контура конфигурация как дистанционного управления завершена. Дата установки RC200 сохраняется автоматически.

- Включите пульт RC300
 (→ инструкция по монтажу RC300).
- Сконфигурируйте RC200 для RC300 в сервисном меню присвоенного отопительного контура или с помощью ассистента конфигурации

(→ инструкция по монтажу RC300).

Для RC200 как дистанционного управления меню представлено в сокращённом виде (→ обзор сервисного меню). Все другие настройки выполняются и показаны на RC300.

5 Прекращение эксплуатации / выключение

Электропитание пульта управления осуществляется через соединение с шиной и он остаётся постоянно включённым. Отопительная система выключается только для технического обслуживания.

• Обесточьте всю установку и всех участников шины.



После длительного отсутствия электропитания или выключения возможно потребуется заново установить дату и время. Все остальные настройки сохраняются постоянно.

6 Сервисное меню

- Если активна стандартная индикация, нажмите кнопку menu и держите нажатой, пока в главном меню не будет показано сервисное меню (
 .
- Нажмите на ручку регулятора, чтобы открыть уже выделенное сервисное меню (
- Поворачивая ручку регулятора, выберите пункт меню или измените значение параметра.
- Нажмите на ручку регулятора, чтобы открыть выбранный пункт меню, активировать поле ввода параметра или подтвердить значение параметра.



Первоначальные установки выделены.

Возможность выбора отдельных пунктов меню зависит от теплогенератора и способа применения пульта управления, см. обзор сервисного меню → стр. 20.

6.1 Меню "Данные системы"

В этом меню отопительная система конфигурируется автоматически или вручную. При автоматической конфигурации устанавливаются основные параметры.

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пульт управл. | Регулятор: применение как регулятора |
| | Дистанц. упр.: применение как дистанционное управление |
| Присвоен. ОК | 1 4: номер присвоенного отопительного контура (максимум 4) |
| Автом. конфиг | НЕТ: конфигурация системы вручную |
| | ДА: автоматическая конфигурация системы |
| Подкл. насоса | Теплогенератор: насос отопительного контура подключен к теплогенератору (только для отопительного контура 1) |
| | Модуль ОК: насос отопительного контура подключен к модулю отопительного контура MM100 |
| Смеситель | НЕТ: имеется отопительный контур без смесителя с модулем отопительного контура MM100 |
| | ДА: имеется отопительный контур со смесителем с модулем отопительного контура MM100 |
| Работа смес. | 10 120 600 с: время работы смесителя в присвоенном отопительном контуре |
| Отоп. система | Радиатор Тёплый пол: присвойте отопительную систему отопительному контуру, чтобы выбрать предустановку отопительной кривой (стр. 12) |

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид регулир. | Только по Т нар (ﷺ) Оптим. по Т нар (ﷺ) По Ткомн подача По Ткомн мощн.: выбор между простым и оптимизированным регулированием по наружной температуре и регулирование температуры в помещении как регулирование температуры подающей линии или как регулирование мощности (регулирование мощности не применяется в напольных генераторах). Виды регулирования по наружной температуре доступны только при подключенном датчике наружной температуры. Если при автоматической конфигурации распознаётся датчик наружной температуры, то установлено оптимизирование регулирование по наружной температуре. |
| Отд.комн.датч | НЕТ: температура в помещении измеряется внутренним датчиком пульта управления. ДА: к пульту управления подключен дополнительный датчик комнатной температуры. |
| Конфиг. ОК1 | Гидравлическое и электрическое подключение отопительного контура 1 к котлу (только при EMS plus) Нет: имеется гидравлическая стрелка или напольный теплогенератор, все установленные отопительные контуры управляются через модули нет насоса: нет гидравлической стрелки, |
| | только отопительный контур и приготовление горячей воды через 3- ходовой клапан собств. насос: насос отопительного контура электрически подключен к теплогенератору |
| Горячая вода | Нет: нет системы ГВС Да, 3-ход.клапан: имеющаяся система ГВС нагревается через 3-ходовой клапан Да, загр. насос: имеющаяся система ГВС нагревается через загрузочный насос бака |

6

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датч. стрелки | Нет: нет гидравлической стрелки |
| | Да, к котлу: имеется гидравлическая стрелка, датчик температуры подключен к теплогенератору |
| | Да, к модулю: имеется гидравлическая стрелка, датчик температуры подключен к модулю отопительного контура |
| Циркуляция | НЕТ: управление насосом рециркуляции от теплогенератора невозможно. |
| | ДА: возможно управление насосом рециркуляции от теплогенератора. |
| Модуль СК | НЕТ: нет приготовления горячей воды от солнечного коллектора |
| | ДА: имеется приготовление горячей воды от солнечного коллектора с модулем солнечного коллектора SM100 |
| Мин. наруж. Т (<i></i> (| -3510 0°С: минимальная наружная температура для соответствующего региона |
| Демпфирован ие (<i>溢</i>) | ВКЛ: наружная температура принимается с задержкой (демпфируется) для массивных зданий. |
| | ВЫКЛ: наружная температура соответствующего региона поступает недемпфированной в систему регулирования по наружной температуре. |
| Тип здания (<i>淼</i>) | Величина термической аккумулирующей способности отапливаемого здания |
| | хорошая: высокая аккумулирующая способность, например, каменный дом с толстыми стенами (сильное демпфирование) |
| | средняя: средняя аккумулирующая способность |
| | лёгкая: низкая аккумулирующая способность, например, летний деревянный домик без изоляции |
| Старт отопл. | HET: установленная конфигурация не принимается, невозможно выйти из меню. |
| | ДА: установленная конфигурация принимается, включается отопление. |
| Сброс всего | НЕТ: текущие настройки сохраняются. |
| | ДА: восстанавливаются первоначальные установки (кроме даты и времени). |

6.2 Меню "Отопительный контур"

В этом меню выполняются настройки для отопительного контура.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

опасность повреждения или разрушения монолитного пола!

 При наличии обогрева пола соблюдайте рекомендованную изготовителем максимальную температуру подающей линии.

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчётная Т (ﷺ) | 30 45 60 °С (пример обогрева полов): температура подающей линии, которая достигается при минимальной наружной температуре |
| Нач. точка (<i>_举</i>) | 20 25°С Конеч. точка (пример обогрева полов): начальная точка отопительной кривой находится при температуре наружного воздуха 25°С |
| Конеч. точка(_ॐ) | Нач. точка 45 60 °C (пример обогрева полов): температура подающей линии, которая достигается при минимальной наружной температуре |
| Макс Т подачи | 30 48 60 °С (пример тёплых полов): максимальная температура подающей линии |
| PID - хар-ка (только для регулирован ия по | быстрая: быстрая регулировочная характеристика, например, при небольшом расходе греющей воды в воздушных отопителях |
| комнатнои температуре) | средняя: средняя регулировочная характеристика, например, для отопления с радиаторами |
| | медленная: медленная регулировочная характеристика, например, для обогрева полов |
| Опт.раб. насос | ВКЛ: насос отопительного контура работает в зависимости от температуры подающей линии как можно меньше |
| | ВЫКЛ: если в системе установлено больше одного источника тепла (например, солнечные коллекторы) или установлен бак-накопитель, то эту функцию нужно деактивировать. |

Таб. 3 Настройки в меню "Данные системы"

Сервисное меню

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|------------------|---------------------------------------------|
| Влияние | ВЫКЛ 1 3 10 К: чем выше значение, |
| комнТ (🔆) | тем больше влияние комнатной |
| | температуры. |
| Влияние СК | – 5 – 1 К: тепло от солнечного |
| (崇) | излучения снижает требуемую от котла |
| | теплопроизводительность). |
| | ВЫКЛ: солнечное излучение не |
| | учитывается при регулировании. |
| Непрер. | ВЫКЛ – 30 10 °С: начиная с этой |
| отопл. (🔆) | заданной наружной температуры |
| | понижение больше не происходит. |
| | Система работает в отопительном режиме |
| | во избежание ещё большего охлаждения. |
| Защ.от | ВЫКЛ: защита от замерзания выключена |
| замерз | по наружной темп. (🔆) по комнатной |
| | темп. комннаружн. (ﷺ): защита от |
| | замерзания активируется/деактивируется |
| | в зависимости от выбранной здесь |
| | температуры (→ глава 6.2.1) |
| Порог замерз. | - 20 5 10 °С: → глава 6.2.1 |
| Приоритет | ВКЛ: Приготовление горячей воды |
| ГВС | активируется, отопление прекращается |
| | ВЫКЛ: Приготовление горячей воды |
| | активируется и работает параллельно с |
| | отоплением |

Таб. 4 Настройки в меню "Отопительный контур"

6.2.1 Пороговая температура замерзания (граничная температура защиты от замерзания)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

разрушение трубопроводов греющего контура при слишком низкой заданной пороговой температуре защиты от замерзания и комнатной температуре ниже 0 °C!

- Изменять пороговую температуру защиты от замерзания (5 °C) разрешается только специалистам.
- Не устанавливайте слишком низкое значение пороговой температуры.
 На повреждения, возникшие из-за низко установленной пороговой температуры, гарантия не распространяется!
- Без датчика наружной температуры надёжная защита отопительной системы невозможна.

i

Параметр **по комнатной Т** не гарантирует полной защиты от замерзания, так как, например, возможно замерзание проложенных с наружной стороны здания трубопроводов. Если установлен датчик наружной температуры, то защита всей отопительной системы от замерзания может обеспечиваться независимо от выбранного вида регулирования:

В меню Защ.от замерз установите по наружной Т или Наружн.-комн. (ﷺ).

6.2.2 Настройка отопительной системы и отопительных кривых для регулирования по наружной температуре

Оптимизированная отопительная кривая

Оптимизированная отопительная кривая (Вид регулир.: Оптим. по Т нар) - это выгнутая вверх линия, которая образуется вследствие более точного соответствия температуры подающей линии соответствующей наружной температуре (ﷺ).



Рис. 11 Настройка отопительной кривой для обогрева пола

Угол наклона определяется расчётной температурой Т_{AL} и минимальной наружной температурой Т_{A.min}



6



Рис. 12 Настройка отопительной кривой для обогрева полов Параллельное смещение вследствие изменения требуемой комнатной температуры

- Т_А Наружная температура
- T_{VI} Температура подающей линии змеевика
- [1] Отопительная кривая: T_{AL} = 45 °C, T_{A,min} = -10 °C (основная кривая), ограничение при T_{VL,max} = 48 °C
- [2] Значение: T_{AL} = 40 °C, T_{A,min} = -10 °C
- [3] Значение: T_{AL} = 35 °C, T_{A,min} = -20 °C
- [4] Параллельное смещение основной кривой [1] в результате повышения требуемой комнатной температуры, ограничение при T_{VI} max = 48 °C
- [5] Параллельное смещение основной кривой [1] в результате понижения требуемой комнатной температуры



Рис. 13 Настройка отопительной кривой для радиаторов Угол наклона определяется расчётной температурой Т_{AL} и минимальной наружной температурой Т_{A,min}



Рис. 14 Настройка отопительной кривой для радиаторов Параллельное смещение вследствие изменения требуемой комнатной температуры

- Т_А Наружная температура
- T_{VL} Температура подающей линии змеевика
- [1] Отопительная кривая: T_{AL} = 75 °C, T_{A,min} = -10 °C (основная кривая), ограничение при T_{VL.max} = 75 °C
- [2] Отопительная кривая: T_{AL} = 80 °C, T_{A,min} = -10 °C, ограничение при T_{VI.max} = 80 °C
- [3] Значение: T_{AL} = 70 °С, T_{A.min} = -20 °С
- [4] Параллельное смещение основной кривой [1] в результате повышения требуемой комнатной температуры, ограничение при T_{VI} max = 80 °C
- [5] Параллельное смещение основной кривой [1] в результате понижения требуемой комнатной температуры, ограничение при T_{VL,max} = 75 °C

Простая отопительная кривая

Простая отопительная кривая (Вид регулир.: Только по Т нар) представляет собой упрощённое изображение кривой в виде прямой линии. Эта прямая задаётся двумя точками: начальной (начало отопительной кривой) и конечной (ﷺ)

| | Обогрев пола | Радиатор |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Минимальная | – 10 °C | – 10 °C |
| наружная | | |
| температура Т _{А,min} | | |
| Нач. точка | 25 °C | 25 <i>°</i> C |
| Конеч. точка | 45 °C | 75 °C |
| Максимальная | 48 °C | 75 ℃ |
| температура | | |
| подающей линии | | |
| T _{VL,max} | | |

Таб. 5 Основные настройки простой отопительной кривой

6 Сервисное меню

6.3 Меню Горячая вода

В этом меню выполняются настройки для приготовления горячей воды. Специалист может задать температуру горячей воды выше 60 °C.

Этот пункт меню доступен не для всех теплогенераторов.

🔶 осторожно:

Возможно ошпаривание горячей водой!

Если для уничтожения легионелл разрешена термическая дезинфекция (горячая вода нагревается один раз во вторник ночью в 02:00 до 70 °C) или максимальная температура бака (Макс. Т ГВС или Макс. Т бака) задана выше 60 °C:

 Предупредите об этом всех потребителей и убедитесь, что установлено смесительное устройство.

| Пункт | Диапазон регулирования: |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| меню | Описание функций |
| Макс. ТГВС | 60 80 °C: установленное значение |
| или Макс. | является верхней границей требуемой |
| Т бака | температуры горячей воды. |
| | Если этот пункт меню отсутствует, то температуру горячей воды можно задать только на теплогенераторе. |

Таб. 6 Настройки в меню горячего водоснабжения

6.4 Меню "Солнечный коллектор"

С помощью пульта управления RC200 можно регулировать приготовление горячей воды с использованием тепла солнечного коллектора. При поддержке отопления с помощью солнечного коллектора необходимо установить RC300.

Подробная информация по системам солнечного коллектора приведена в инструкциях по монтажу модуля SM100.

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. Т бака | 20 60 90 °С: при достижении максимальной температуры бака насос выключается. |
| Тип коллектор | Плоский коллек.: установлены плоские солнечные коллекторы. |
| | Вакуумный СК: установлены вакуумные трубчатые коллекторы. |
| Площадь СК | 0 500 м ² : установленная площадь коллекторов, брутто. |

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Климат. зона | 10 90 200: климатическая зона места установки оборудования по карте климатических зон (→ Инструкция по монтажу модуля солнечного коллектора) |
| Мин. Т ГВС | Выкл. 15 70 °С: при Выкл. дозагрузка горячей воды от теплогенератора независимо от минимальной температуры горячей воды. |
| Модул. насос | HET : немодулируемое управление насосом солнечного коллектора. |
| | РWM: модулируемое управление насосом солнечного коллектора через сигнал PWM. |
| | 010 В: модулируемое управление насосом солнечного коллектора через аналоговый сигнал 0-10 В. |
| Match-Flow | Выкл. : выключена быстрая загрузка коллектора через Vario-Match-Flow. |
| | 35 60 °C: температура включения для Vario-Match-Flow (только с модулируемым управлением насосом). |
| Функц. труб | ВЫКЛ : функция вакуумных трубчатых коллекторов выключена. |
| | ВКЛ: каждые 15 минут насос включается на 5 секунд. |
| Т перекл. вкл | 6 10 20 К: разница температур между коллектором и баком (для включения насоса солнечного коллектора). |
| Т перекл.выкл | 3 5 17 К: разница температур между коллектором и баком (для выключения насоса солнечного коллектора). |
| Макс. Т СК | 100 120 140 °С: при превышении этой максимальной температуры коллектора насос выключается. |
| Режим дезинф. | ВЫКЛ: режим дезинфекции бака солнечного коллектора отсутствует. ВКЛ: разрешён режим дезинфекции бака солнечного коллектора. |
| Старт СК | НЕТ: при проведении технического обслуживания солнечный коллектор можно выключить с помощью этой функции. |
| | ДА: солнечный коллектор включается только после разрешения этой функции. |

6

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сбр.тепло СК | HET : показания счётчика тепла от солнечного коллектора не сбрасываются. |
| | ДА: показания счётчика тепла от солнечного коллектора сбрасываются на ноль. |
| Сброс СК | HET : текущие параметры солнечного коллектора сохраняются. |
| | ДА: все параметры солнечного коллектора возвращаются к первоначальным значениям. |

Таб. 7 Настройки в меню солнечного коллектора

6.5 Меню "Функциональный тест"

В этом меню тестируется работа насосов и смесителей установки.

| Пункт меню | Диапазон регулирования: Описание функций |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активирован ие | HET: все исполнительные органы снова переходят в то же положение, как перед началом теста. |
| | ДА: все исполнительные органы отопительной системы переходят в тестовый режим. |
| Hacoc OK ¹⁾ | 0 (в %): насос отопительного контура не работает (выключен). |
| | 100 (в %): насос отопительного контура работает с максимальной частотой вращения. |
| Смеситель ¹⁾ | ЗАКР: смеситель полностью закрывается. |
| | СТОП: смеситель остаётся в текущем положении. |
| | ОТКР: смеситель полностью открывается. |
| Hacoc CK ²⁾ | ВЫКЛ: насос солнечного коллектора не работает (выключен). |
| | 1 100 (в %); например, 40 %: насос солнечного коллектора работает с частотой вращения 40 % от максимальной. |
| Насос дезинф. ²⁾ | ВЫКЛ: дезинфекционный насос не работает (выключен). |
| | 100 (в %): дезинфекционный насос работает с максимальной частотой вращения. |

1) Доступно, только если установлен модуль ММ100.

 Доступно, только если установлен модуль солнечного коллектора SM100.

Таб. 8 Настройки в меню "Функциональный тест"

6.6 Меню информации

В этом меню показаны параметры и измеренные значения отопительной системы. Вносить изменения невозможно.

| Пункт меню | Возможные значения: Описание |
|---------------|----------------------------------------|
| Наружная Т | – 40 50 °C: текущая измеренная |
| (禁) | наружная температура доступна только в |
| | том случае, если установлен датчик |
| | наружной температуры. |
| Сост.отоп.пр. | ВКЛ: горелка работает |
| | ВЫКЛ: горелка не работает |
| Зад.Тпод. | 20 90 °C: требуемая температура |
| отоп | подающей линии на теплогенераторе |
| | (заданная температура) |
| ФактТпод. | 20 90 °C: измеренная температура |
| отоп | подающей линии на теплогенераторе |
| | (фактическая температура) |
| МаксТпод. | 35 90 °C: заданная на теплогенераторе |
| отоп | максимальная температура подающей |
| | линии |
| Темп. стрелки | 20 90 °C: текущая температура воды в |
| | гидравлической стрелке |
| Раб. сост. ОК | ВЫКЛ: не работает Отопл.: активен |
| | режим отопления Понижать: активен |
| | режим понижения Лето: активен летний |
| | режим Ручной: активен ручной режим, |
| | действующий режим работы |
| | отопительного контура. |
| Зад.Тпод. ОК | 20 90 °C: требуемая температура |
| | подающей линии в присвоенном |
| | отопительном контуре |
| Факт.Тпод. | 20 90 °C: измеренная температура |
| OK1) | подающей линии в присвоенном |
| | отопительном контуре |
| Полож. | 0 100 %: положение смесителя в |
| CMEC.1) | отопительном контуре (например, открыт |
| | Ha 30 %) |
| Заданн.комн.Т | ВЫКЛ: Отопление выключено, например, |
| | летом |
| | 5,0 30,0 °C: требуемая комнатная |
| | температура: |
| Фактич.комн.Т | 5,0 30,0 °C: измеренная температура в |
| | помещении |
| Раб.сост. ГВС | ВКЛ: активно приготовление горячей |
| | воды |
| | ВЫКЛ: приготовление горячей воды |
| | неактивно |
| Зад. Т ГВС | 15 80 °C: требуемая температура |
| | горячей воды |

Buderus

| Пункт меню | Возможные значения: Описание |
|-------------|------------------------------------|
| Факт. Т ГВС | 15 80 °C: измеренная температура |
| | горячей воды |
| Макс. Т ГВС | 15 80 °C: максимальная температура |
| | горячей воды, заданная на пульте |
| | управления |

 Доступно, только если установлен соответствующий модуль.

Таб. 9 Меню информации

6.7 Меню "Техническое обслуживание"

В этом меню выполняются важные сервисные настройки, например, удаление списка неисправностей, после того как все неисправности были устранены при выполнении сервисных работ.

| Пункт меню | Диапазон регулирования: описание функций |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сообщение ТО | ВЫКЛ: пульт управления не показывает сообщения о техобслуживании. |
| | ВКЛ: В заданную дату на дисплее появится сообщение о необходимости проведения техобслуживания. |
| Дата техобсл. | 01.01.2012 – 31.12.2099: дата следующего техобслуживания отопительной системы. |
| Сброс ТО | НЕТ: сообщение о техобслуживании не сбрасывается. |
| | ДА: сообщение о техобслуживании сбрасывается. |
| Актив.неиспр. | например, 29.09.2012 А11/802: все неисправности показаны упорядоченными по серьёзности ошибки: показана дата неисправности, код неисправности и дополнительный код попеременно мигают. |
| История неисп | например, 31.07.2012 A02/816: последние 20 неисправностей показываются упорядоченными по времени появления. Показана дата, код неисправности и дополнительный код попеременно мигают. |
| Сбос неиспр. | НЕТ: история неисправностей сохраняется. ДА: история неисправностей удаляется. |

Таб. 10 Настройки в меню "Техобслуживание"

6.8 Меню системной информации

В этом меню показана подробная информация об участниках шины отопительной системы. Вносить изменения невозможно.

| Пункт меню | Пример индикации: Описание функций |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата инстал. | 14.09.2015: дата первой подтверждённой конфигурации (регулятор) или первого присвоения отопительного контура (дистанционное управление) принимается автоматически. |
| Блок управл. | XXXX.X: обозначение блока управления теплогенератора |
| Версия ПО | 1.xx 2.xx: версия программного обеспечения блока управления теплогенератора |
| Версия регул. | NFxx.xx:версия программного обеспечения пульта управления |
| Версия мод.ОК | NFxx.xx: версия программного обеспечения модуля отопительного контура MM100 ¹⁾ |
| Версия мод.СК | NFxx.xx: версия программного обеспечения модуля солнечного коллектора SM100 ¹⁾ |

 Доступно, только если установлен соответствующий модуль.

Таб. 11 Системная информация

A11 6004 [Hor opgov ou

7 Устранение неисправностей

Надисплее пульта управления показывается неисправность. Причиной может быть неисправность пульта управления, отдельных компонентов, узлов или теплогенератора. Сервисное руководство с подробным описанием неисправностей содержит указания по их устранению.

i

Структура заголовков таблицы:

Код неисправности - Дополнительный код - [Причина или описание неисправности].

| АО1 - 808 - [Приготовление горячей воды: неисправен датчик 1 температуры горячей воды - активен резервный режим] | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Контроль/причина | Действия | |
| Не установлена система ГВС | Деактивируйте систему ГВС | |
| | в сервисном меню | |
| Проверьте соединительный | Замените датчик, если он | |
| провод между системой | неисправен | |
| управления и датчиком | | |
| горячей воды | | |
| Проверьте электрическое | Если винты или штекерное | |
| подключение провода в | соединение ослабли, то | |
| системе управления | устраните неисправность | |
| Проверьте датчик горячей | Если значения не | |
| воды по таблице | соответствуют табличным, | |
| | то замените датчик | |
| Проверьте по таблице | Если параметры датчика | |
| напряжение на клеммах | правильные, но значение | |
| датчика горячей воды в | напряжения не | |
| системе управления | соответствует, то замените | |
| | систему управления | |

Таб. 12

| А01 - 810 - [Вода для ГВС остаётся холодной] | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Действия | | |
| Задайте "приоритет" приготовления горячей | | |
| воды | | |
| При отклонениях от табличных значений замените датчик | | |
| | | |

| коллектора] | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроль/причина | Действия |
| Проверьте конфигурацию (адрес модуля). Для выбранной настройки требуется модуль | Измените конфигурацию |
| солнечного коллектора | |
| Проверьте наличие | Замените повреждённые |
| повреждений | провода |
| соединительного провода | |
| шины с модулем солнечного | |
| коллектора. Напряжение | |
| шины на модуле солнечного | |
| составлять 12-15 В | |
| постоянного тока. | |
| Неисправен модуль | Замените модуль |
| солнечного коллектора | |
| Таб. 14 | |
| | |
| А21А24 - 1001 - [Нет связ системы и дистанционным | ви между регулятором управлением] <i>(A21 =</i> |
| А21А24 - 1001 - [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 | и между регулятором управлением] (A21 = 24 = отопительный контур 4) |
| A21A24 - 1001 - [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1A2 Контроль/причина | и между регулятором управлением] (<i>А21 =</i> ?4 = отопительный контур 4) Действия |
| А21А24 - 1001 - [Нет связ системы и дистанционным <i>отопительный контур 1А2</i> Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. | и между регулятором управлением] (А21 = 4 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие | и между регулятором управлением] (А21 = 24 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений | и между регулятором управлением] (<i>А21 =</i> <i>24 = отопительный контур 4</i>) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода | и между регулятором управлением] (<i>А21 =</i> <i>24 = отопительный контур 4</i>) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором | и между регулятором управлением] (А21 = 24 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором системы. Напряжение шины | и между регулятором управлением] (А21 = 24 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором системы. Напряжение шины на регуляторе системы должно составлять 12- | и между регулятором управлением] (А21 = 24 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором системы. Напряжение шины на регулятор с системы должно составлять 12- 15 В =. | и между регулятором управлением] (<i>A21 =</i> <i>Y4 = отопительный контур 4</i>) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором системы. Напряжение шины на регуляторе системы должно составлять 12- 15 В =. | и между регулятором управлением] (<i>A21 =</i> <i>Y4 = отопительный контур 4</i>) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода Замените регулятор |
| А21А24 · 1001 · [Нет связ системы и дистанционным отопительный контур 1А2 Контроль/причина Проверьте конфигурацию (адрес). Для выбранной настройки требуется регулятор системы. Проверьте наличие повреждений соединительного провода шины с регулятором системы. Напряжение шины на регуляторе системы должно составлять 12- 15 В =. Неисправен регулятор системы или дистанционное управление | и между регулятором управлением] (A21 = 24 = отопительный контур 4) Действия Измените конфигурацию Замените повреждённые провода Замените регулятор системы или дистанционное управление |

7

| А31А34 - 30213024 - [Неисправен датчик температуры подающей линии отопительного контура | | А51 - 6022 - [Неисправен нижний датчик температуры бака 1 - активен резервный режим] | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| - активен резервный режим | n] (A31/3021 = | Контроль/причина | Действия |
| отопительный контур 1АЗ | 34/3024 = отопительный | Проверьте конфигурацию. | Измените конфигурацию |
| контур 4) | _ ~ | Для выбранной настройки | |
| Контроль/причина | Действия | требуется нижний датчик | |
| Проверьте конфигурацию. | Измените конфигурацию | бака. | - |
| для выоранной настройки требуется датийк | | Проверьте соединительный | Выполните правильно |
| температуры подающей | | провод между модулем | соединение |
| линии | | датчиком бака- | |
| Проверьте соединительный | Выполните правильно | водонагревателя | |
| провод между модулем | соединение | Проверьте электрическое | Если винты или штекерное |
| смесителя и датчиком | | подключение провода к | соединение ослабли, то |
| температуры подающей | | модулю солнечного | устраните неисправность |
| | | коллектора | |
| проверые датчик температуры полающей | соответствуют таблицным | Проверьте нижний датчик | Если значения не |
| линии по таблице | то замените датчик | оака по таолице | соответствуют таоличным, |
| Проверьте по таблице | Если параметры датчика | Проверьте по тоблице | |
| напряжение на клеммах | правильные, но | напряжение на клеммах | правильные, но напряжение |
| датчика подающей линии на | напряжение не | нижнего датчика бака на | не соответствует табличным |
| модуле смесителя | соответствует табличным | модуле солнечного | значениям, то замените |
| | значениям, то замените | коллектора | модуль |
| | модуль смесителя | Таб. 18 | |
| 1a0. 16 | | | |
| А51 - 6021 - ГНеисправен д | атчик температуры | А6164 · 1010 · [Нет связи · | через шину EMS plus] (A61 = |
| коллектора] | | Отопительный контур 1Ао | Ч - ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 4) Пойстрия |
| Контроль/причина | Действия | Проворито, провиди но ди | Деиствия Устраните онибки в |
| Проверьте конфигурацию. | Измените конфигурацию. | проверые, правильно ли | разволке выключите и |
| Для выбранной настройки | | подклю юп провод шлив | включите систему |
| требуется датчик | | | управления |
| коллектора | | Проверьте, нет ли | • Отремонтируйте или |
| Проверьте соединительный | Выполните правильно | повреждений провода | замените провод шины |
| провод между модулем | соединение | шины. Удалите модули | • Замените неисправного |
| латчиком коллектора и | | расширения с шины, | участника шины |
| Проверьте датчик | Если значения не | систему управления | |
| коллектора по таблице | соответствуют табличным, | Выясните, причина | |
| | то замените датчик | неисправности в модуле или | |
| Проверьте по таблице | Если параметры датчика | в проводке модуля | |
| напряжение на клеммах | правильные, но напряжение | Таб. 19 | |
| датчика коллектора на | не соответствует табличным | | |
| модуле солнечного | значениям, то замените | | |
| коллектора | модуль солнечного | | |

Таб. 17

коллектора

| А61А64 - 1037 - [Неисправен датчик наружной температуры - активен резервный режим] (<i>А</i> 61 = | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| отопительный контур 1А6 | 4 = отопительный контур 4) | |
| Контроль/причина | Действия | |
| Проверьте конфигурацию. Для выбранной настройки требуется датчик наружной температуры. | Если нежелателен датчик наружной температуры. Выберите конфигурацию регулирования по комнатной температуре. | |
| Проверьте соединительный провод между системой управления и датчиком наружной температуры на проводимость | Если проводимость отсутствует, то устраните неисправность | |
| Проверьте электрическое подключение провода к датчику наружной температуры и к штекеру в системе управления | Очистите клеммы, подверженные коррозии, в корпусе датчика. | |
| Проверьте датчик наружной температуры по таблице | Если значения не соответствуют табличным, то замените датчик | |
| Проверьте по таблице напряжение на клеммах датчика наружной температуры в системе управления | Если параметры датчика правильные, но напряжение не соответствует табличным значениям, то замените систему управления | |
| T C 00 | | |

Таб. 20

| А61А64 - 1034 - [Неправильное время/дата] | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Контроль/причина | Действия | |
| Дата/время ещё не установлены | Установите дату/время | |
| Электропитание отсутствовало длительное время | Установите дату/время | |
| Таб. 21 | | |

А61...А64 - 1081...1084 - [два ведущих пульта управления (Master) в системе] (А61/1081 = отопительный контур 1...А64/1084 = отопительный контур 4) Контроль/причина Действия Проверьте параметры на уровне инсталлирования Зарегистрируйте один пульт управления для отопительного контура 1 ... 4 как ведущий (Master)

| А61А64 - 30613064 - [Нет связи с модулем смесителя] (3061 = отопительный контур 13064 = отопительный контур 4) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Контроль/причина | Действия | |
| Проверьте конфигурацию (адрес на модуле). Для выбранной настройки требуется модуль смесителя | Измените конфигурацию | |
| Проверьте наличие | Замените повреждённые | |
| повреждений | провода | |
| соединительного провода | | |
| шины к модулю смесителя. | | |
| Напряжение шины на | | |
| модуле смесителя должно | | |
| составлять 12-15 В = | | |
| Неисправен модуль смесителя | Замените модуль смесителя | |
| Таб. 23 | | |

| А61А64 - 30913094 - [Неисправен датчик комнатной температуры] (<i>А61/3091 = отопительный</i> контур 1 <i>А64/3094 = отопительный контур 4)</i> | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Контроль/причина | Действия | |
| Неисправен регулятор системы или дистанционное управление | Запустите заново автоконфигурацию. Все участники должны быть на шине. Замените регулятор системы или дистанционное управление | |

Таб. 24

| Hxx [] | |
|--------------------------|---------------------------|
| Контроль/причина | Действия |
| Например, истёк интервал | Необходимо провести |
| проведения | техническое обслуживание, |
| техобслуживания | см. документацию на |
| теплогенератора. | теплогенератор. |
| | |

Таб. 25

Отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование



Непригодное к применению электрическое и электронное оборудование нужно собирать отдельно и отправлять на экологичную переработку

(Европейская директива об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах).

Пользуйтесь для утилизации национальными системами возврата и сбора электрического и электронного оборудования.

9 Обзор сервисного меню

Функции, обозначенные 🔆 , доступны только в том случае, если установлен датчик наружной температуры.

Пункты меню появляются в приведённой далее последовательности.

< Сервис

Систем.данные

- Пульт управл. (как регулятор или как дистанционное управление)
- Присвоен. OK (HK1 ... HK4)
- Автом. конфиг¹⁾ (автоматическая конфигурация системы)
- Подкл. насоса¹⁾ (подключение насоса к теплогенератору)
- Смеситель¹⁾ (отопительный контур со смесителем/без смесителя)
- Работа смес.¹⁾ (время работы смесителя)
- Отоп. система¹⁾
- Вид регулир.¹⁾
- Отд.комн.датч¹⁾ (отдельный датчик комнатной температуры)
- Конфиг. ОК1^{1),2)} (конфигурация отопительного контура 1)
- Горячая вода¹⁾
- Датч. стрелки¹⁾ (гидравлическая стрелка)
- Циркуляция¹⁾ (циркуляционный насос)
- Пункт меню показан только при использовании как регулятора.
- 2) Доступно только для теплогенераторов с EMS plus.

Buderus

- ^{**} Мин. наруж. Т¹⁾ (минимальная наружная температура)
- 凚 Демпфирование¹⁾
- 🖾 Тип здания¹⁾
- Старт отопл.¹⁾
- Сброс всего

(восстановление первоначальных установок)

Отоп. контур¹⁾

- 🛛 🚔 Расчётная Т¹⁾ (расчётная температура)
- Конеч. точка¹⁾
 (конечная точка отопительной кривой)
- Макс Т подачи¹⁾ (максимальная температура подающей линии)
- PID хар-ка¹⁾
- Опт.раб.насос¹⁾ (оптимизированная работа насоса отопительного контура)
- 🚲 Влияние комнТ¹⁾
- 🛛 🖉 Влияние СК¹⁾
- 🔆 Непрер.отопл.¹⁾ (режим отопления)
- Защ.от замерз¹⁾
- Порог замерз. ¹⁾
- Приоритет ГВС¹⁾ (приоритет ГВС)

Горячая вода¹⁾³⁾

Макс. Т ГВС ¹⁾³⁾

(максимальная температура горячей воды)

Солн.к¹⁾

- Макс. Т бака¹⁾
- (максимальная температура бака-водонагревателя)
- Тип коллектор¹⁾ (плоский/вакуумный коллектор)
- Площадь СК¹⁾
 - (площадь коллекторов брутто)
- Климат. зона¹⁾
- Мин. Т ГВС¹⁾ (минимальная температура горячей воды)
- Модул. насос¹⁾ (модулируемый насос)
- Match-Flow¹⁾ (загрузка коллектора с Vario-Match-Flow)
- Функц. труб¹⁾
 (функция вакуумных трубчатых коллекторов)
- 3) Доступно не для всех теплогенераторов.

20

8

8

- Т перекл. вкл¹⁾ (разница температур включения)
- Т перекл.выкл¹⁾ (разница температур выключения)
- Макс. Т СК¹⁾ (максимальная температура коллектора)
- Режим дезинф.¹⁾ (режим дезинфекции бака солнечного коллектора)
- Старт СК¹⁾ – Сбр.тепло СК¹⁾
- (сброс счётчика тепла от солнечного коллектора)
- Сброс СК¹⁾ (сброс параметров солнечного коллектора)

Функцион.тест1)

- Активирование¹⁾
- Насос ОК¹⁾ (насос отопительного контура)
- Смеситель¹⁾
- Hacoc CK¹⁾
- Насос дезинф.¹⁾ (насос термической дезинфекции)

Информация

- 🛛 🚔 Наружная Т (наружная температура)
- Сост.отоп.пр. (горелка работает)
- Зад. Тпод. отоп (требуемая температура подающей линии)
- ФактТпод.отоп (измеренная температура подающей линии)
- МаксТпод.отоп (максимальная температура подающей линии)
- Темп. стрелки¹⁾ (температура гидравлической стрелки)
- Раб. сост. ОК (работа отопительного контура)
- Зад. Тпод. ОК (требуемая температура подающей линии отопительного контура)
- Факт. Тпод. ОК¹⁾ (измеренная температура подающей линии отопительного контура)
- Полож. смес. (положение смесителя)
- Заданн.комн.Т (требуемая температура в помещении)
- Фактич.комн.Т (измеренная температура в помещении)
- Раб.сост. ГВС¹⁾ (работа на приготовление горячей воды)
- Зад. Т ГВС¹⁾ (требуемая температура горячей воды)
- Факт. Т ГВС¹⁾ (измеренная температура горячей воды)
- Макс. Т ГВС¹⁾ (максимальная температура горячей воды)

Техобслуж. 1)

- Сообщение TO ¹⁾ (сообщение о техобслуживании)
- Дата техобсл.¹⁾
- Сброс ТО¹⁾ (сброс сообщения о техобслуживании)
- Актив.неиспр. (текущие неисправности)
- История неисп (20 последних неисправностей)
- Сбос неиспр. (сброс истории неисправностей)

Системн. инфо

- Дата инстал. (дата монтажа)
- Блок управл.¹⁾
- Версия ПО¹⁾ (версия ПО блока управления)
- Версия регул. (версия ПО пульта управления)
- Версия мод.OK¹⁾ (версия ПО модуля отопительного контура)
- Версия мод.СК¹⁾ (версия ПО модуля солнечного коллектора)







Российская Федерация

ООО "Бош Термотехника" Вашутинское шоссе, 24 141400 г. Химки, Московская область Телефон: (495) 560 90 65 www.buderus.ru | info@buderus.ru

Республика Беларусь

ИП ООО "Роберт Бош" 67-712, ул. Тимирязева 220035, г. Минск Телефон: (017) 396 34 05 www.buderus-belarus.by

Казахстан

ТОО "Роберт Бош" ул. Коммунальная, 1 050050, Алматы Телефон: (727) 232 37 07 www.buderus.kz

Buderus в Германии

Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse 30-32 D-35576 Wetzlar www.buderus.de



