






Наименование Изображение	Описание	Артикульный- номер	Объём поставки	Единицы измерения	Цена за единицу EUR с учетом НДС
Присадка для стяжки Kermi x-net ES 10, быстросхватывающаяся Группа Z7					
	<p>Присадка для цементной стяжки, обеспечивающая её более быстрое схватывание и высыхание.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Расход: около 0,36 - 0,54 кг/м² при толщине цементной стяжки 6 см ■ Не подходит для заливного и ангидритного цементного пола! 				
	<p>Присадка быстросхватывающаяся для стяжки Kermi x-net ES 10</p> <p>канистра 10 кг</p>	SFZE5101000	10	кг	
Присадка для стяжки Kermi x-net H2000 Группа Z7					
	<p>Присадка для цементной и ангидритной стяжек для повышения их качества.</p> <p>Улучшает водоудерживающие способности стяжки под тёплым полом, а также делает её более пластичной.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Расход: около 0,15 - 0,18 кг/м² при толщине цементной стяжки 6 см около 0,12 кг/м² при 6 см ангидритной стяжки ■ Не подходит для заливного пола! 				
	<p>Присадка для стяжки Kermi x-net H2000</p> <p>Единица поставки: канистра 10 кг</p>	SFZE2211000	10	кг	
Специальная присадка для стяжки Kermi x-net Группа Z7					
	<p>Присадка для цементной стяжки при низком устройстве пола</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Расход: около 1,0 кг/м² при толщине цементной стяжки 4 см ■ Не подходит для заливного и ангидритного цементного пола! 				
	<p>Специальная присадка для стяжки Kermi x-net</p> <p>Единица поставки: канистра 10 кг</p>	SFZEZSP1000	10	кг	
Точка замера стяжки Kermi x-net Группа Z6					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ для маркировки точек сверления с целью измерения остаточной влажности ■ рекомендуется использование 3 точек замера на каждые 200 м² или одну квартиру соответственно 				
	<p>Точка замера стяжки Kermi x-net</p> <p>1 шт.</p>	SFZEM000000	1	шт.	
Приспособления для маркировки точек замера Kermi x-net Группа Z6					
	<p>Приспособления для маркировки точек сверления с целью измерения остаточной влажности</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ простое исполнение с клейким основанием для фиксации на системных поверхностях x-net ■ рекомендуется использование 3 точек замера на каждые 200 м² или одну квартиру соответственно 				
	<p>Приспособления для маркировки точек замера Kermi x-net</p> <p>5 шт.</p>	SFZEMP00000	5	шт.	