

## ТЕРМОГОЛОВКИ COSMO



### Термоголовка с резьбовым соединением М30х1,5



Артикул	Диапазон настройки	Цвет	Цена, евро
1356200	0-28 °С	белый RAL 9016	13,73

- Прямое подключение к термостатическим вентилям с резьбой М30х1,5 (Heimeier, MNG и др.).
- С жидкостным чувствительным элементом.
- С защитой от замерзания и с блокировкой диапазона настройки.
- С установкой нуля.

### Термоголовка с клеммным соединением



Артикул	Диапазон настройки	Цвет	Цена, евро
1356220	0-28 °С	белый RAL 9016	13,73

- Клеммное соединение к термостатическим вентилям Danfoss.
- С жидкостным чувствительным элементом.
- С защитой от замерзания и с блокировкой диапазона настройки.
- С установкой нуля.

## УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ COSMO

### Узел нижнего подключения радиатора НР 3/4" прямой



Артикул	Межосевое расстояние	Исполнение	Цена, евро
796E-E-IT-02	50 мм	прямое	13,73

- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная рабочая температура: 100 °С.

### Узел нижнего подключения радиатора НР 3/4" угловой



Артикул	Межосевое расстояние	Исполнение	Цена, евро
797E-E-IT-02	50 мм	угловое	13,73

- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная рабочая температура: 100 °С.

## ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ COSMO

- Никелированная латунь;
- Максимальное давление 10 бар.
- Максимальная температура 120 °С;
- С предварительной настройкой;
- Удобный ручной маховик;
- Подключение термостатической головки M30x1,5.

### Проходной, ВР-НР



Артикул (старый / новый)	Тип	Цена, евро
1230241 STV1bv515D	DN15 прямой, с преднастройкой	17,80
STV20D STV2020D	DN20 прямой, с преднастройкой	23,39

### Угловой, ВР-НР



Артикул (старый / новый)	Тип	Цена, евро
1230231 STV1515E	DN15 угловой, с преднастройкой	17,80
STV20E STV2020E	DN20 угловой, с преднастройкой	23,39

### Осевой, ВР-НР



Артикул (старый / новый)	Тип	Цена, евро
1230251 STV1515A	DN15 осевой, с преднастройкой	20,85

## ВЕНТИЛИ ЗАПОРНО - РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

Подключаются на обратную линию отопления.

**Серия Basic** – предназначена для перекрытия и предварительной настройки количества теплоносителя проходящего через прибор отопления.

**Серия Comfort** – предназначена для перекрытия и предварительной настройки количества теплоносителя проходящего через прибор отопления. А также имеет функции наполнения и слива воды из прибора отопления.

## ВЕНТИЛИ ЗАПОРНО - РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ, продолжение

### COSMO вентиль обратный прямой Basic



Артикул (старый / новый)	Размер	Цена, евро
CRLVB15 D CRLVB1515D	1/2"	9,25
CRLVB20 D CRLVB2020D	3/4"	15,76

### COSMO вентиль обратный прямой 1/2" Comfort



Артикул (старый / новый)	Размер	Цена, евро
CRLVC15 D CRLVC1515D	1/2"	15,05
CRLVC20 D CRLVC2020D	3/4"	23,59

### COSMO вентиль обратный угловой Basic



Артикул (старый / новый)	Размер	Цена, евро
CRLVB15 E CRLVB1515E	1/2"	9,25
CRLVB20 E CRLVB2020E	3/4"	15,76

### COSMO вентиль обратный угловой 1/2" Comfort



Артикул (старый / новый)	Размер	Цена, евро
CRLVC15 E CRLVC1515E	1/2"	15,05
CRLVC20 E CRLVC2020E	3/4"	23,59

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ COSMO

### Набор регулировочных ключей



Артикул	Цена, евро
CRLVES	16,78

### Устройство для слива и наполнения (для серии Comfort)



Артикул	Цена, евро
CRLVEV	16,15