

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНО – РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

Подключаются на обратную линию отопления

Серия Basic – предназначена для перекрытия и предварительной настройки количества теплоносителя проходящего через прибор отопления.

Серия Comfort – дополнительно имеет функции наполнения и слива воды из прибора отопления



COSMO вентиль обратный прямой Basic

Артикул	Размер	Цена, евро
CRLVB15 D	1/2"	8,40
CRLVB20 D	3/4"	14,20



COSMO вентиль обратный прямой 1/2" Comfort

Артикул	Размер	Цена, евро
CRLVC15 D	1/2"	13,40



COSMO вентиль обратный угловой Basic

Артикул	Размер	Цена, евро
CRLVB 15 E	1/2"	8,40
CRLVB 20 E	3/4"	14,20



COSMO вентиль обратный угловой 1/2" Comfort

Артикул	Размер	Цена, евро
CRLVC15 E	1/2"	13,40



Набор регулировочных ключей

Артикул	Цена, евро
CRLVES	10,48



Устройство для слива и наполнения (для серии Comfort)

Артикул	Цена, евро
CRLVEV	15,88