

Подключение проводных термостатов серии ВТ к коммутирующему модулю

WFHC на 230В для НО сервоприводов (ВТD, ВТDР)

или

WFHC на 230В для НЗ сервоприводов (ВТA, ВТD, ВТDР)

