

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

ELSEN

Наименование товара

Воздухоотводчик автоматический

№	Артикул, марка, наименование	Количество
1		
2		
3		

Наименование и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____
(ФИО, подпись)

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: _____

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «__» _____ 20__ г. Подпись _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ELSEN



Производство: Италия



Воздухоотводчики автоматические ELSSEN

Артикулы : EV

 **Boiler-Gas.ru**
Перейти на сайт

1. Назначение и область применения

Воздухоотводчик предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Воздухоотводчик может использоваться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, не-агрессивные к материалам изделия.


2. Материалы и особенности конструкции

№	Элемент конструкции	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N-M(EN 12165)
2	Крышка	Латунь CW617N-M(EN 12165)
3	Уплотнительное кольцо	Из нитрильной резины(NRB)
4	Поплавок	Полипропиленовая смола

3. Технические характеристики

№	Наименование показателя	Едн. Изм.	Значение показателя
1	Резьбовое соединение	дюйм	3/8 - 1/2
2	Максимальная рабочая температура	°С	110
3	Рабочее давление	атм	10

R"	3/8	1/2
D	40	40
h	52	52
H	68	68
L	50	50



4. Номенклатура

Артикул	Наименование	Вес (г)
EV51.12	Воздухоотводчик, 1/2	204
EV52.12	Воздухоотводчик, 1/2, угловое исполнение	190
EV51.38	Воздухоотводчик, 3/8	108
EV52.38	Воздухоотводчик, 3/8, угловое исполнение	180
EV61.12	Клапан отсекающий автоматический, 1/2	30
EV61.38	Клапан отсекающий автоматический, 3/8	22

5. Указания по монтажу

- 5.1 Воздухоотводчик устанавливается в местах, где возможно скопление воздуха и газов (верхние точки трубопроводов, котлов, коллекторов, нагревательных приборов).
- 5.2 Для возможности демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы, перед воздухоотводчиком рекомендуется устанавливать отсекающий клапан.
- 5.3 Допускается устанавливать воздухоотводчик без отсекающего клапана.
- 5.4 Воздухоотводчик должен монтировать строго в вертикальном положении.
- 5.5 Монтаж воздухоотводчика следует производить при помощи рожкового ключа за шестигранник корпуса, расположенный под колбой. Запрещается производить монтаж с помощью трубного рычажного ключа, а также захватом за колбу корпуса.
- 5.6 При хранении, транспортировке и монтаже колпачок воздушного штуцера должен быть закрыт

6. Условия хранения и транспортировки

- 6.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
- 8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.