



Инструкция по эксплуатации



Выбор языка на блоке управления МЕС 2



Boiler-Gas.ru

Для вывода сообщений на дисплей Вы можете на блоке управления MEC 2 установить различные языки:


Новый блок управления MEC 2


На новом блоке управления MEC 2 непосредственно перед пуском в эксплуатацию появляется меню для выбора языка.


Выполните действия в следующем порядке:

- Блок управления MEC 2 установите в систему управления.
- Включите систему управления.

Появится индикация „Sprache Deutsch“.

- Откройте откидную крышку.
- Кнопку  нажать и удерживать нажатой.

 Вращать ручку переключателя до появления на дисплее нужного Вам языка.

- Отпустить кнопку .

Бывший в употреблении блок управления MEC 2


На блоке управления MEC 2, на котором уже производились какие-либо установки, можно заново выбрать язык через введение кода.


Выполните следующие действия:

- Откройте откидную крышку.
- Нижеуказанные кнопки одновременно нажать и отпустить:




- Кнопку  нажать и удерживать нажатой.

 Вращать ручку переключателя до появления на дисплее нужного Вам языка.

- Отпустить кнопку .

Теперь все сообщения, поступающие на дисплей, будут появляться на выбранном языке.

- Для возврата к стандартной индикации нажать кнопку .

Оставляем за собой право на изменения!



Sprache

Deutsch

ЯЗЫК

РУССКИЙ

SERVICEEBENE

Sprache

Deutsch

СЕРВИСНЫЙ УРОВ.

ЯЗЫК

РУССКИЙ

ООО «Бош Термотехника»
115201, Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон: (495) 510-33-10 Факс: (495) 510-33-11
www.buderus.ru | info@buderus.ru

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.21.
Телефон: (812) 606-60-39 Факс: (812) 606-60-38

394007, Воронеж, ул. Старых Большевиков, 53А
Телефон/Факс: (4732) 26 62 73

300041, Тула, ул. Советская, д.59
Телефон/Факс: +7 4872 25-23-10

150014, Ярославль, ул. Рыбинская, д.44а, оф.410
Телефон/Факс: (4852) 45-99-04

344065, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, оф. 518
Телефон/Факс: (863) 203-71-55

350980, Краснодар, ул. Бородинская, 150, офис, учебный центр, склад
Телефон/Факс: (861) 266-84-18 (861) 200-17-90

400137, Волгоград, бульвар 30 лет Победы 21, ТРК Park-House, оф. 500
Телефон: (8442) 55-03-24

354068, Сочи, ул. Донская, 14
Телефон/Факс: (8622) 96-07-69

680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73
Телефон (4212) 45-65-75 Факс (4212) 45-65-76

690106, Владивосток, пр-т Красного Знамени, 3, оф. 501
Телефон +7 (423) 246-84-20 Факс: +7 (423) 246-84-50

630015, Новосибирск, ул. Комбинатский переулок, д. 3. территория завода «Сибгормаш»
Телефон: (383) 354-30-10 Факс: (383) 279-14-14

664047, Иркутск, ул. Пискунова, 54, оф. 15-17
Телефон/Факс: (3952) 24-94-21

622000, Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт, 15 км., строение 1
Телефон: (343) 379-05-49, 379-05-89

454053, Челябинск, Троицкий тракт 11-Г, оф. 315
Телефон 8-912-870-72-41

625023, Тюмень, ул. Харьковская, д.77, оф.602
Телефон/Факс: (3452) 41-05-75

603140, Нижний Новгород, Мотальный переулок д. 8, офис В211,
Телефон: (831) 461-91-73 Факс (831) 461-91-72.

422624, Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская 271
Складской комплекс Q-Park Казань
Телефон: (843) 567 14 67 Факс: (843) 567 14 68

443017 Самара, ул. Клиническая 261
Телефон: (846) 336 06 08 Факс: (846) 268 84 37

450071, Уфа, ул. Ростовская 18, оф. 503
Телефон/Факс: (347) 292 92 17, 292 92 18

426057, Ижевск, ул. М. Горького, 79, (цокольный этаж)
Телефон/Факс: (3412) 912-884

610042, г. Киров, ул. Лепсе, д.22, оф.101
Телефон/Факс: (8332) 215-679

614064, Пермь, ул. Чкалова, 7 оф. 30
Телефон/Факс: (342) 249-87-55

413105, Энгельс, пр-т Ф. Энгельса 139
Телефон/Факс: (8453) 56-29-77

355011, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93 оф. 69
Телефон/Факс: (8652) 57-10-64

Bosch Thermotechik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.com



Buderus