

Насадка-вращатель Uronor Q&E 16-32 мм

Автоматически поворачивает расширительную головку после каждого расширения.

Предназначена для монтажа труб Uronor PE-Xa 16-25 мм серии S3,2 и труб Uronor PE-Xa 16-32 мм серии S5,0.

Используется с расширительными головками Q&E.

Внимание!

Несовместима с расширительными головками H Q&E.



1 Смажьте конус инструмента графитовой смазкой Uronor



2 Прикрутите к расширительному инструменту насадку-вращатель. Смажьте конус насадки-вращателя графитовой смазкой Uronor



3 Прикрутите к насадке-вращателю расширительную головку Q&E



4 Отрежьте трубу



5 Установите кольцо Q&E на конец трубы



6 Введите сегменты головки максимально глубоко в трубу и расширьте



7 Выньте сегменты головки из трубы и повторите операцию расширения. Внимание! Головка должна поворачиваться автоматически после каждого расширения. Вам не нужно поворачивать сам инструмент. Количество расширений не должно превышать максимально допустимого



8 Расширьте трубу с кольцом до тех пор, пока торец трубы не упрется в торец расширительной головки



9 Быстро выньте инструмент из трубы и установите фитинг Q&E. Конец трубы при этом должен упереться в упор фитинга



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт