

Примечание!

Все подключения, установку предохранителей, главного выключателя, аварийного выключателя и все защитные мероприятия выполняйте в соответствии с местными предписаниями.
Внимание! Защитный желто-зеленый провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.
 При подключении к сети соблюдайте соответствие фаз.
 Не используйте штекер с заземляющим контактом.

- Суммарный ток не должен превышать 10А.
 Рекомендуемые соединительные провода в кабельном канале Н05VV-F3G 1,0 мм² или Н05VV-F4G 1,0 мм².
 - Одной системе управления может быть определен только один МЕС2.
 - МЕС2 может быть на выбор вставлен в модуль-контроллер или подсоединен к FM-модулю через комплект для монтажа в помещении (дополнительная комплектация).
- 1) При подключении нескольких компонентов шины ECOCAN необходимо замкнуть выключатели S1 (нагрузочное сопротивление) на NM 482 обоих крайних участников шины ECOCAN.
 - 2) Экранирование при стандартном применении не требуется (экран подключайте только с одной стороны).

