

# oventrop



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

Exklusive Heizkörperarmaturen  
Exclusive radiator valves  
Robinetterie de radiateur «haut de gamme»  
Exclusieve appendages




### Einbauanleitung:

Abdeckschalen werden für die Abdeckung der Überwurfmutter des Thermostaten benötigt.

Abdeckkappe


Gewinderohr-Anschluss



Abdeckkappe

Heizkörper-Anschluss

Kupfer- bzw. Stahlrohr-Anschluss



Verlängerte Abdeckkappe in Verbindung mit Klemmringverschraubung.

### Achtung!

Abdeckkappen richtig zuordnen und vor Montage auf Rohr bzw. Auslass stecken. Vor dem Aufschieben der Abdeckkappen, falls erforderlich, O-Ringe anfeuchten.

### Anleitung für Reinigung und Pflege:

**Weiß, anthrazitfarbene und Edelstahl-Design Oberflächen (auch Thermostatkopf):** nur mit klarem Wasser oder einem milden Spülmittel reinigen, anschließend mit einem Tuch trockenwischen.

**Verchromte Oberflächen:** nur mit einem flüssigen Reinigungsmittel oder Seifenlauge reinigen, keine Scheuermittel verwenden.


**Vergoldete Oberflächen:** nur mit klarem Wasser reinigen, keine Scheuermittel verwenden.

### Installation instruction:

Use half sections of cover shells for screening the thermostat coupling nut.

Cover cap


Threaded pipe connection



Cover cap

Radiator connection

Copper or precision steel pipe connection



Elongated cover cap for use with compression fittings

### Note!

Align correctly the cover shells before fitting to a pipe or TRV tail. Before sliding on the covers, moisten the O-ring if required.

### Advices for cleaning and maintenance:

**White, anthracite and stainless steel design surfaces (also thermostat head):** These should be only cleaned with clear water or weak solution of washing-up liquid and subsequently dried with a soft cloth.

**Chrome-plated surfaces:** These should only be cleaned with a liquid cleaner or liquid soap, under no circumstances should a scouring agent be used.

**Gold-plated surfaces:** These should only be cleaned with clear water, under no circumstances should a scouring agent be used.


### Conseil de montage:

Les demies-coquilles sont prévues pour couvrir l'écrou de serrage de la tête thermostatique.

**Attention!**  
Positionner les caches-raccords correctement et les monter sur le tube ou la tête avant le montage. Si nécessaire, humidifier les joints toriques avant d'emboîter les caches.

Cache-raccord


Raccordement tube fileté



Cache-raccord

Raccordement radiateur

Raccordement tube cuivre ou acier



Cache-raccord rallongé en combinaison avec raccord à serrage

### Conseils de nettoyage et d'entretien:

**Surfaces blanches, anthracites ou de design acier inoxydable (aussi tête thermostatique):** Se servir uniquement d'eau pure, le cas échéant d'un produit très doux. Sécher à l'aide d'un chiffon.

**Surfaces cromées:** Utiliser un produit de nettoyage liquide ou eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produit à écurer.

**Surfaces dorées:** Se servir uniquement d'eau pure. Ne jamais utiliser de produit à écurer.


### Inbouwvoorschriften:

Tweedelige afdekschalen worden voor het bekleden van de wartelmoer van de thermostatkop gebruikt.

Afdekkap


Pijpaansluiting

Koper-of  
staalbuis  
aansluiting



Afdekkap

Radiator-aansluiting



Verfengde afdekkap  
bij het gebruik  
van klemringkoppelingen

### Opegelet!

Afdekkap in de juiste richting en vóór de montage van het kraanlichaam op de aansluitbuis schuiven. Indien nodig de O-ring bevochtigen.

### Onderhoudsvorschriften:

**Witte, antracietkleurige en RVS design oppervlakken (ook thermostatkop):** Alleen met zuiver water of een zacht spoelmiddel reinigen, aansluitend met een droge doek opwrijven.

**Verchroomde oppervlakken:** Alleen met een vloeibaar reinigingsmiddel of zeepsop reinigen, geen schuurmiddel gebruiken.

**Vergulde oppervlakken:** Alleen met zuiver water reinigen, geen schuurmiddel gebruiken.