

Регулятор LE HZR Comfort





Краткое руководство по эксплуатации



Начальный вид дисплей (пример)













Основные сведения о навигации в меню









-  Смена рабочего режима (выбор подменю, смена текущей настройки)
-  Удаление введенных данных, возврат к предыдущему меню
-  и  Выбор подменю, переключение значения вперед, смена значения

Обозначение символов

Символы режимов работы

| Символ | Обозначение |
|---|---|
|  | Система отопления работает в течение дня в соответствии с выбранными настройками (в зависимости от времени переключения). Ночью отопление выключается. |
|  | Система отопления работает в течение дня в соответствии с выбранными настройками (в зависимости от времени переключения), и ночью в соответствии с выбранными ночными настройками. |
|  | Система отопления работает долговременно в соответствии с выбранными дневными настройками. |
|  | Система отопления работает долговременно в соответствии с выбранными ночными настройками. Подогрев горячей воды прекращается. |
|  | Подогрев горячей воды длится до установленного времени переключения. Отопление помещения выключено. |
|  | Работа системы отопления и нагрев горячей воды выключены. |
|  | Работа системы отопления осуществляется по времени переключения для воскресенья в последнем активном автоматическом режиме работы (день / ночь или день / выключено). |
|  | Работа системы отопления и подогрев горячей воды отключены или система отопления работает в ночном режиме, в зависимости от последнего активного автоматического режима (день / выключено или день / ночь). |
|  | Настройка для ввода в эксплуатацию или ремонта. Пожалуйста, не меняйте здесь настройки! |
|  | Настройка для режима прочистки дымохода. Горелка и насос отопительной системы включаются на максимум 30 минут или до достижения максимальной температуры котла |

Символы значений установок

| Символ | Обозначение |
|--|---|
|  TN | Нужная комнатная температура на день |
|  NN | Нужная комнатная температура на ночь |
|  | Нужная комнатная температура на день в режиме энергосбережения. |
|  | Нужная температура горячей воды |
|  WW | |
|  | Нужная сниженная температура горячей воды между первичными рабочими интервалами |
|  ST | Только с погодозависимым управлением: отопление может настраиваться в здании со значением крутизны. Данная функция настраивается вместо P-значения. |
|  PW | Пропорциональный диапазон: настраиваемый только с комнатным пропорциональным управлением вместо значения крутизны |

